

Instrucciones de Instalación

1. Asegúrese de que la superficie del fregadero esté limpia.
2. Coloque la contraCanasta y el empaque de polietileno expandido por la parte superior del fregadero.
3. Coloque el anillo de hule, el anillo de cartón y la contratuerca por la parte inferior del fregadero.
4. Enrosque y apriete la contratuerca con la herramienta adecuada.
5. Coloque el empaque de hule en el tubo ceja, enrosque y apriete la tuerca con la herramienta adecuada.
6. Conecte el cēspol a la parte inferior del tubo. Verifique que no haya fuga de agua. Si ēsta aparece, apriete suavemente las tuercas hasta que desaparezca la fuga.

Diagrama de partes

