

ContraCanasta Contemporánea PH-600



Instrucciones de Instalación

1. Asegurase de que la superficie del fregadero este limpia.
2. Coloque la contraCanasta y el empaque de polietileno expandido por la parte superior del fregadero.
3. Coloque el anillo de hule y la contratuerca por la parte inferior del fregadero.
4. Enrosque y apriete la contratuerca manualmente.
5. Coloque el empaque de hule en el tubo ceja, enrosque y apriete manualmente.
6. Conecte el cespól a la parte inferior del tubo.
7. Verifique que no haya fuga de agua. Si esta aparece, apriete.

Diagrama de partes

