

Rociador Largo Flexible Flujo Lleno

AI-302

- ✓ Instalación Fácil
- ✓ No necesita herramientas para su instalación
- ✓ Ideal para grifos de cocina
Rosca interna /externa
- ✓ Se conecta a la mayoría de los grifos con rosca interna o externa




Material de Fabricación

- ✓ Cuerpo Acetal cromado / negro y latón cromado
- Adaptador Acetal rosca negra
- ✓ Flow washer for BBS long / classic
- ✓ Exterior Hule blanco santoprene
- Interior Superior dorado
Inferior disco de acero inoxidable

Características

- ✓ Flujo estándar 2.2 gpm



Instrucciones:

1. Quite el viejo aireador del grifo. Utilice una llave inglesa de ser necesario.
 2. Quite todos los empaques viejos que pudieran haber quedado atrapados dentro del grifo.
 3. Limpie la rosca del grifo para una instalación más fácil.
 4. Para grifos con rosca interna use el adaptador en su lugar. Instale en forma manual.
 5. Abra el grifo. En caso de fuga, ajuste firmemente.
- Si desea ahorrar agua instale el disco regulador de flujo incluido. Retire la arandela plástica y presione el disco regulador de flujo en el orificio, con la base plana hacia abajo. Instale el rociador según se indica.

FTC-248 Rev. A



COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000
Monterrey, N.L., México
servicioalclientes@coflex.com.mx
Hecho en EUA



¡El que sabe...
exige Coflex!

www.coflex.com.mx